

Itron EM514

Hitelesítés éve: ---

Fázisszám: 3 fázis

A mérőállás az alábbi négy gomb
megnyomását követően jelenik meg:

